# SIEMENS

# Anleitung zum Einstellen der Service-Erinnerung

RDJ100...



Elemente	Funktionen
1	Zeiteinstellungsposition
2	RUN-Position
3	Programmierungsauswahl
4	Advance-Taste (Übersteuerung/Präsenztaste)
5	Einstellknopf

## Parameter für Serviceintervall-Erinnerung

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich
SEr	Anzahl Tage bis zum nächsten Service, Boiler- Service muss geplant	AUS	AUS, 1400 Tage
PrF	Vorwarnzeit	30 Tage	0 50 Tage
Act	Aktion bei fälligem Service	Nur Warnung (0)	0 = Nur Warnung 1 = 60 Min. Regelung bei Komforttemperatur, manuell ausgelöst

Die Einstellungen verbleiben im nichtflüchtigen Speicher und werden nicht gelöscht, wenn die Batterie entfernt oder eine Rücksetzung auf der Rückseite des Thermostats ausgeführt werden.

SE - Off	<ul> <li>Programmierungsauswahl auf Position <sup>(1)</sup> setzen.</li> <li>Advance-Taste 5 Sek drücken, bis die Anzeige leer ist. Danach Einstellknopf drehen bis zur Anzeige:         <ul> <li>1.Zeile: "SEr"</li> <li>2. Zeile: "AUS"</li> </ul> </li> </ul>
<b>58</b> 300d	<ul> <li>Advance-Taste einmal drücken, "AUS" blinkt, die Einstellung ist jetzt möglich.</li> <li>Einstellknopf drehen und Anzahl Tage bis zum nächsten Service einstellen (1400 Tage).</li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu bestätigen. Hinweis: Steht "AUS" beim Servicetag, kehrt der Thermostat in den Normalbetrieb zurück (Zeitstellungsposition <sup>(1)</sup>).</li> </ul>
	<ul> <li>Anzeige: <ul> <li>Anzeige:</li> <li>1. Zeile: "PrE"</li> <li>2. Zeile: "0d"</li> </ul> </li> <li>Einstellknopf drehen und Vorwarnzeit auf 050 Tage setzen.</li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu bestätigen.</li> </ul>
	<ul> <li>Anzeige: <ul> <li>Anzeige:</li> <li>1. Zeile: "Act"</li> <li>2. Zeile: "0"</li> </ul> </li> <li>Einstellknopf drehen und Service-Intervall einstellen: <ul> <li>0: Nur Warnung</li> <li>1: 60 Min. Regelung bei Komforttemperatur</li> </ul> </li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu heetäigen und in den Nermelhetrich zurückratikehen</li> </ul>

Service-Erinnerung aktivieren

Programmauswahl auf RUN setzen.

#### A6V11239600\_de--\_a

### Service-Erinnerung zurücksetzen

<b>56</b> 300d	<ul> <li>Programmauswahl auf Position  stellen.</li> <li>Advance-Taste 5 Sek drücken, bis die Anzeige leer ist. Einstellknopf drehen bis zur Anzeige: <ul> <li>1. Zeile: "SEr"</li> <li>2. Zeile: Anzahl Tage bis zum nächsten Service (1400 Tage).</li> </ul> </li> </ul>	
<b>560</b> d	<ul> <li>Advance-Taste einmal drücken, 2. Zeile blinkt und ist bereit für Einstellung.</li> <li>Optional. Einstellknopf drehen und Anzahl Tage bis zum nächsten Service (1400 Tage) einstellen.</li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu bestätigen. Hinweis: Steht "AUS" beim Servicetag, kehrt der Thermostat in den Normalbetrieb zurück (Zeitstellungsposition <sup>(1)</sup>).</li> </ul>	
<b>7 - 7</b> 285	<ul> <li>Anzeige: <ul> <li>1. Zeile: "PrE"</li> <li>2. Zeile: "28d"</li> </ul> </li> <li>Optional. Einstellknopf drehen und Vorwarnzeitauf 050 Tage setzen.</li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu bestätigen.</li> </ul>	
	<ul> <li>Anzeige:         <ul> <li>1. Zeile: "Act"</li> <li>2. Zeile: "1"</li> </ul> </li> <li>Optional. Einstellknopf drehen und Serviceintervall einstellen:         <ul> <li>0: Nur Warnung</li> <li>1: 60 Min. Regelung bei Komforttemperatur</li> </ul> </li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu bestätigen und in den Normalbetrieb zurückzukehren.</li> </ul>	
Programmauswahl auf RUN setzen.		

# Service-Erinnerung deaktivieren

<b>58</b> 3008	<ul> <li>Programmauswahl auf Position <sup>(1)</sup> stellen.</li> <li>Advance-Taste 5 Sek drücken, bis die Anzeige leer ist. Einstellknopf drehen bis zur Anzeige:         <ul> <li>1. Zeile: "SEr"</li> <li>2. Zeile: Anzahl Tage bis zum nächsten Service (1400 Tage).</li> </ul> </li> </ul>
SEr Off	<ul> <li>Advance-Taste einmal drücken, 2. Zeile blinkt und ist bereit für Einstellung.</li> <li>Einstellknopf drehen und nächsten Servicetag auf "AUS" setzen.</li> <li>Advance-Taste einmal drücken, um Auswahl zu bestätigen und in den Normalbetrieb zurückzukehren.</li> </ul>
	Programmauswahl auf RUN setzen.

Hinweis: Die Einstellung für das Timeout der Serviceintervall-Erinnerung ist eine Minute.