










# Schalterprogramm Creo™

## Wippen

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl	
				Mandelweiß 	Ultraweiß 
<b>WIPPEN FÜR KOMBINATIONSMONTAGE</b> , Gegenplatte bereits auf Wippe vormontiert					
<b>Aus-/Wechselschalter</b>	775806	Universalwippe Neutral 	10/100	776010	776210
<b>Kreuzschalter</b>	775807				
<b>Taster Schließer</b>	775811				
<b>Universaltaster Wechsler</b>	775816				
<b>Wechselschalter 16 A</b>	775606				
<b>Aus-/Wechselschalter, beleuchtet</b>	775602	Kontrollwippe mit eingesetztem transparentem Fenster 	10/100	776008	776208
<b>Aus-/Wechselschalter Kontroll</b>	775820				
<b>Kreuzschalter, beleuchtet</b>	775827				
<b>Taster Schließer, beleuchtet</b>	775813				
<b>Taster Schließer Kontroll</b>	775817				
<b>Taster Wechsler, beleuchtet</b>	775846				
<b>Aus-/Wechselschalter, beleuchtet, 16 A</b>	775609	Kontrollwippe mit eingesetztem Fenster inkl. Piktogrammscheibe mit 4 Symbolen (neutral, rot, Licht, Glocke) 	10/100	776011	776211
<b>Aus-/Wechselschalter, beleuchtet</b>	775602				
<b>Aus-/Wechselschalter Kontroll</b>	775820				
<b>Aus-/Wechselschalter, 16 A</b>	775609				
<b>Kreuzschalter, beleuchtet</b>	775827				
<b>Taster Schließer, beleuchtet</b>	775813				
<b>Taster Schließer Kontroll</b>	775817				
<b>Taster Wechsler, beleuchtet</b>	775846				
<b>Serienschalter</b>	775805	Serienwippe Neutral 	10/100	776012	776212
<b>Doppelwechselschalter</b>	775808				
<b>Doppeltaster 2 Wechsler</b>	775818				
<b>Taster Wechsler/Wechselschalter</b>	775810				
<b>Serienschalter, beleuchtet</b>	775825	Serienwippe Kontroll mit eingesetztem transparentem Fenster 	10/100	776013	776213
<b>Serienschalter Kontroll</b>	775869				
<b>Doppelwechselschalter, beleuchtet</b>	775608				