

GROHE RED BEDIENKONZEPT



**1. Standby Modus /
Armatur nicht im Gebrauch**
Der Ring leuchtet nicht auf.



2. Kindersicherung deaktivieren
Das Schloss-Symbol für 1 Sekunde gedrückt halten um die Kindersicherung zu deaktivieren – dabei blinkt der LED Ring rot.



3. Kindersicherung ist deaktiviert
Sobald die Kindersicherung deaktiviert ist, leuchtet der LED Ring permanent rot.



4. Wasserfluss starten
Um kochendes Wasser zu zapfen muss das GROHE Red Symbol gedrückt gehalten werden. Der Wasserfluss stoppt sofort wenn der Finger vom Druckknopf genommen wird.



5. Aktivierung der Kindersicherung
Die Kindersicherung aktiviert sich automatisch wenn die Armatur 5 Sekunden nicht benutzt wird.

GROHE RED BEDIENKONZEPT POTFILLER



**1. Standby Modus /
Armatur nicht im Gebrauch**
Der Ring leuchtet nicht auf.



2. Kindersicherung deaktivieren
Das Schloss-Symbol für 1 Sekunde
gedrückt halten um die Kindersicherung
zu deaktivieren – dabei blinkt der LED
Ring rot.



3. Kindersicherung ist deaktiviert
Sobald die Kindersicherung deaktiviert
ist, leuchtet der LED Ring permanent
rot.



4. Potfiller Funktion starten
Erneut auf das Schloss-Symbol drücken –
der LED Ring blinkt gelb.



5. Potfiller Funktion ist aktiviert
Sobald die Potfiller Funktion aktiviert ist,
leuchtet der LED Ring permanent gelb.



6. Wasserfluss starten
Kurz auf das GROHE Red Symbol
drücken um die Potfiller Funktion zu
starten – Wasser fließt dann für 1
Minute (~ 3l kochendes Wasser).