


## 31 358 DC2 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- C-Auslauf
- Einlochmontage
- Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
- Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- CE-Zeichen
- Magnetventil
- Festwertmischer
- Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
- Schutzart IP 44
- GROHE StarLight Oberfläche
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System



## 31 358 DC2 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Juli 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 48416DC0)
- 4.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 4.2: Strahlregler (Bestell-Nr. 48347000)
- 5: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Bestell-Nr. 48213000)
- 8.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 8.2: Sieb (Bestell-Nr. 42395000)
- 9: Steuereinheit (Bestell-Nr. 48214000)
- 10: Batterie (Bestell-Nr. 42886000)
- 11: Kupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 12: Hebel (Bestell-Nr. 40684DC0)\*

\*Sonderzubehör