



23 929 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 929 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Februar 2019 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46938000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)
- 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories