




23 590 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- **mit Temperaturbegrenzer**
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur
- **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem**
- **glatter Körper**
- flexible Anschlussschläuche



23 590 DC1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917DC0)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör