



23 976 003 **EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- herausziehbarer Auslauf
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 976 003 **EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE



ERSATZTEILE, Dezember 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46647000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 64304000)
 - 6: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46674000)
 - 6.1: Strahlregler (Bestell-Nr. 64447000)
 - 7: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 9: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
 - 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- *Sonderzubehör